DARAMIS

Moderní zrcadla s LED osvětlením do každého interiéru.

Senzorický čelní vypínač osvětlení

Návod k obsluze

Senzorický čelní vypínač osvětlení

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- Senzorický vypínač osvětlení reaguje na pohyb ruky.
  Nachází se na čelní straně zrcadla a je označený dvěmi černými tečkami.
  (Senzor je umístěný podle zvolené možnosti v konfigurátoru: dole uprostřed, vpravo na středu výšky nebo vlevo na středu výšky.)

- V případě kombinace senzoru a dual osvětlení (CCT) se přidržením ruky před senzorem mění nejdříve teplota barvy a následně intenzita osvětlení.
  Mezi jednotlivými nastaveními je potřeba udělat krátkou pauzu (méně než 5 sekund).
  Pokud je prodleva delší než 5 sekund, vrátí se nastavení k původnímu nastavovanému prvku.

SPECIFIKACE

Příkon	~ 0.9 W
Napájení komponentu	12-24 V DC
Vstupní napětí napájecího zdroje	230 V AC
Výstupní napětí napájecího zdroje	12-24 V DC (dle typu LED)
Dosah	6 cm

OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

1. Zapnutí / vypnutí osvětlení se aktivuje pohybem (mávnutím) ruky v blízkosti senzoru.

2. Senzor zachycuje pohyb až do vzdálenosti 6 cm.

3. Intenzitu osvětlení lze regulovat přidržením ruky před senzorem, až do intenzity, která Vám vyhovuje.

   Teplotu (při volbě dual LED) po krátké pauze po změně intenzity (méně než 5 s) znovu přidržte ruku před senzorem – změní se teplota osvětlení.

4. Vypnutí osvětlení LED zrcadla provedete pohybem (mávnutím) ruky před senzorem



Děkujeme Vám, že jste si vybrali právě náš výrobek.

prodejce:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
IČ: 29460522, DIČ: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

výrobce:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
IČ: 10888560

www.daramio.cz