DARAMIS

Moderní zrcadla s LED osvětlením do každého interiéru.

# Vypínač osvětlení zrcadla

**Návod k obsluze / montáži**

# Dotykový vypínač osvětlení

## TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Dotykový vypínač aktivuje osvětlení zrcadla. Vypínač je podsvícen studenou bílou a má funkce zapnutí, vypnutí a změnu intenzity osvětlení.
(Dotykový vypínač je umístěný podle zvolené možnosti v konfigurátoru: uprostřed ve spodní části zrcadla, vpravo na středu výšky nebo vlevo na středu výšky.)

V případě kombinace tlačítka a Dual osvětlení (CCT) se přidržením tlačítka mění nejdříve teplota barvy a následně až intenzita osvětlení. Mezi jednotlivými nastaveními je potřeba udělat krátkou pauzu (méně než 5 sekund). Pokud je prodleva delší než 5 sekund, vrátí se nastavení k původnímu nastavovanému prvku.

Po vypnutí a opětovném zapnutí si zrcadlo pamatuje poslední provedené nastavení.

## OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

1. Po připojení zrcadla do elektřiny začne dotykový vypínač svítit bílou barvou.

2. Krátkým stisknutím / dotykem tlačítka zapnete LED osvětlení zrcadla.

3. Intenzitu osvětlení lze regulovat dlouhým podržením dotykového vypínače, až do požadovaného nastavení.

   Teplotu (při volbě dual LED) po krátké pauze po změně intenzity (méně než 5 s) znovu přidržte dotykové tlačítko – změní se teplota osvětlení.

4. Vypnutí osvětlení LED zrcadla provedete krátkým stisknutím dotykového spínače.



# Děkujeme Vám, že jste si vybrali právě náš výrobek.

**prodejce:**

DARAMIO

**GoldSolutions s.r.o.**
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
IČ: 29460522, DIČ: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

**výrobce:**

ARTALO

**Artalo design s.r.o.**
IČ: 10888560

**www.daramio.cz**